


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



АЛЬТЕРНАТОР

ДВС

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

	IG	E	FS	G	Key	BAT	ST
OFF	○	○	○	○			
ON					○	○	
START					○	○	○

B	ЧЕРНЫЙ	R	КРАСНЫЙ
Y	ЖЕЛТЫЙ	W	БЕЛЫЙ
Bu	СИНИЙ	Br	КОРИЧНЕВЫЙ
G	ЗЕЛЕНЫЙ	Gr	СЕРЫЙ
O	ОРАНЖЕВЫЙ	P	РОЗОВЫЙ
Pu	ФИОЛЕТОВЫЙ		